BYD EV техникалық қызмет көрсету картасы

№	Операциялар	Техникалық қызмет көрсету аралығы	Техникалық қызмет көрсету кезіндегі жүрілген жол жалпы жүрілген жолды білдіреді. Техникалық қызмет көрсету қайсысының бұрын орын алғанына қарай техникалық қызмет көрсету кезіндегі жүрілген жолға [жалпы жүрілген жолға] және айлармен алынған интервалдарға негізделуі тиіс.												
		Жүрілген жол (×1,000 км)	1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
		Ай	1	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
1	Шасси бұрамалары мен бекіткіштерінің бұралып қатырылуын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Тежегіш педалін және EPB ауыстырып қосқышын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Тежегіш қалыптары мен дискілерін тексеріңіз			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Тежегіш дискілерін ауыстырыңыз		Тозуына қарай												
5	Тежегіш қалыптарын ауыстырыңыз														
6	Тежеу жүйесінің өткізгіш құбырлары мен құбыршектерін тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Тежегіш суппорты жинағының бағыттауыш штифтін тексеріңіз		I	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L
8	Руль дөңгелегін және руль тартқышын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Трансмиссия білігінің тозаңқабын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Шарлы саусақ пен шаңнан қорғайтын тысқабын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Алдыңғы және артқы аспаны тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Шиналарды және олардағы қысымды тексеріңіз (TPMS жүйесін қоса алғанда)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Алдыңғы және артқы дөңгелектердің түйісу-құлауын тексеріңіз		Қажеттігіне қарай												
14	Шиналардың ротациясы (шиналардың ауа қысымы мен күйін кемінде айына бір рет тексеріңіз)		10 000 км сайын												
15	Есік топсасы мен тартқышын майлау			L		L		L		L		L		L	
16	Күпшек мойынтіректерінде саңылаудың бар-жоғын тексеріңіз			I		I		I		I		I		I	
17	Кеңейткіш бактегі салқындату сұйықтығының деңгейін тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Жетек қозғалтқышының антифризін ауыстырыңыз		100 000 км сайын												
19	Тежегіш сұйықтығын тексеріңіз		I	I		I		I		I		I		I	
20	Тежегіш сұйықтығын ауыстырыңыз		2 жыл немесе 40 000 км жол жүрген сайын												
21	Автокөліктің DTC модулін тексеріңіз (жазудан кейін тазартылады)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Жоғары вольтті батарея астаушасының, қалқанның, соққыдан қорғау арқалығының және орнату нүктелерінің (QH) бұралып қатырылу сәтін тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Жоғары вольтті батареяның сыйымдылығын тексеру және түзету		Әр 72 000 км немесе 6 ай сайын (өз бетіңізше)												
24	Трансмиссиядағы трансмиссия майын тексеру және ауыстыру (NT31 алдыңғы жетекті трансмиссиясы / NRT36 артқы жетекті трансмиссиясы)		Бірінші ауыстыру 24 ай немесе 40 000 км жол жүріп өткенде, содан кейін 24 ай немесе 48 000 км жол жүрген сайын.												
25	Трансмиссияда жылыстау белгілерінің және бұзылулардың бар-жоғын тексеріңіз.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Жоғары кернеу сымдары жүйесінің немесе ағытпаларының босап кетпеуін тексеріңіз.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Жоғары кернеу модулінің сыртқы бөлшектерінде деформацияланудың және май іздерінің болмауын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Зарядтау ағытпасының әрбір интерфейсінде бөгде заттардың және кір-қоқыстың болмауын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Кондиционер жүйесіндегі салқындату агентін тексеру және ауыстыру		12 ай сайын тексеру және 4 жыл немесе 100000 км жол жүрген сайын ауыстыру												
30	Белсендірілген көмірі бар жоғары тиімді сүзгіні тексеріңіз/ауыстырыңыз			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
31	Шамдар мен жарықдиодтардың дұрыс жанып тұрғанын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Фаралардың күңгірттелу функциясының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Таяу жарықтың бастапқы көлбеу бұрышын калибрлеу.		20 000 км сайын												
34	EPS GND нүктесінде бөгде заттардың немесе абляцияның бар-жоғын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	EPS ағытпасының босап кетпегенін немесе ағытпа контактілерінде абляцияның болмауын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	EPS ЭБҚ-да коррозияның бар-жоғын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
37	EPS ЭБҚ мен қозғалтқыш арасындағы қосылыста бөгде заттардың немесе коррозияның бар-жоғын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
38	Автокөлік модулінде бағдарламалық құрал жаңартуларының бар-жоғын тексеріңіз және (бар болса) оны жаңартыңыз			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	Жоғары вольтті компоненттерде судың өткен іздерінің бар-жоғын тексеріңіз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
40	Әйнектазартқыш иінтірегінің қарсысомынының бұралып қатырылу сәтін тексеріңіз.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
41	Капот құлпы мен оның бекіткіштерін тексеріңіз және майлаңыз			L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I

I - Қарап тексеру; R – Ауыстыру; L - Майлау Автокөлікке техникалық қызмет көрсету қайсысының бұрын орын алатынына қарай жүрілген жол (жалпы жүрілген жол) немесе айлар бойынша жүргізіледі